

CACHE FREESWING

KESSEBOHMER



Habillage pour compas FREESwing.

- 1 droit et 1 gauche
- Pour montage sans motorisation

RÉFÉRENCE	DÉCOR	PRIX HT	PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
423 27200 00002	Anthracite	6,98 €	8,38 €	la paire
423 27200 00010	Gris	6,98 €	8,38 €	la paire

Tarifs valables le 27/04/2024
<https://www.bricotoo.com/cache-freeswing-p56992>



**15000 références
pour le bricolage**



**Livraison gratuite
au delà de 99 € TTC**
en France métropolitaine



Livraison en 72h00
hors week-end, jours fériés,
hors montagne et
en France métropolitaine



**Un service client
à votre écoute**